

Steel mate®

АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(БРЕЛОК - 5 КНОПОК)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОДЕЛЬ 838 G

MANUFACTURED BY: STEELMATE CO., LTD
<http://www.steelmate.ru>
All rights reserved
The trademark, patent and copyright owned by Steelmate Co., Ltd.

© Перепечатка и любое использование материалов возможно только с письменного согласия ООО "Сити Лайт".

Поздравляем!

Автомобильная сигнализация нашей компании удачный выбор. Компания «Стил Мэйт» ведущий поставщик товаров для автомобильной промышленности. Мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения высокой безопасности и надежности нашей продукции, которые могли бы удовлетворить требованиям самого взыскательного клиента.

Благодаря использованию прогрессивных технологий и высококачественного производственного оборудования, компания «Стил Мэйт» является лидером на рынке Китая. Продукция высокого качества, уникальный дизайн, полное послепродажное обслуживание, все это делает продукцию «Стил Мэйт» наиболее популярной среди владельцев автомобилей.

«Стил Мэйт» - это не только известное имя. Это культура производства, люди, стремящиеся обеспечить высокое качество и производительность продукции в постоянно изменяющемся мире. Это люди, любящие свою работу и зарабатывающие имидж своей компании благодаря качеству произведенной продукции. Этот подход к культуре производства, квалификация работников и понимание требований потребителя дает компании «Стил Мэйт» право претендовать на звание первой компании такого профиля на автомобильном рынке.

Опыт и знания специалистов компании «Стил Мэйт» являются залогом безопасности производимой продукции в течение всего периода ее эксплуатации.

Благодарим Вас за использование нашей продукции!

10 причин, почему нужно выбрать «Стил Мэйт»:

1. Надежная, устойчивая и профессиональная работа системы
2. Система удобна в использовании и отличается оригинальным дизайном
3. В компании работает более 100 инженеров
4. Компания является обладателем более 190 патентов на изобретения и полезные модели
5. Широкий ассортимент продукции для легковых и грузовых автомобилей
6. 18-летнее лидерование на китайском рынке автомобильной безопасности
7. Продукцию компании предпочитают в более чем 60 странах мира
8. Первая известная торговая марка, рекомендованная к использованию Государственным торгово-промышленным управлением Китая
9. Система качества предприятия сертифицирована по ISO 9001:2000 и ISO/TS 16949:2002
10. Продукция одобрена FCC, CE и E-mark.

Важно:

- ◆ Пожалуйста, предоставьте установку системы квалифицированному специалисту.
- ◆ Берегите устройства системы от воды.
- ◆ Прежде чем приступить к эксплуатации системы, рекомендуется ознакомиться с информацией, содержащейся в данном руководстве.
- ◆ Настоящее устройство позволит вам снизить риск пропажи вашего автомобиля, однако не теряйте бдительности. Пожалуйста, оставляя автомобиль без присмотра, забирайте из него все ценные вещи.
- ◆ Если индикатор на брелоке управления погас, или сократился радиус его действия, необходимо как можно скорее заменить элемент питания.

Краткое описание назначения кнопок пульта управления

Нажмите  , чтобы перевести автомобиль в режим охраны со звуковым сигналом и заблокировать двери.

Нажмите  , чтобы перевести автомобиль в режим охраны без звукового сигнала и заблокировать двери.

Нажмите  , чтобы отключить сигнализацию и разблокировать двери.

Нажмите  один раз, сработает сигнализация, которая будет издавать звуковые и световые сигналы в течение 15 секунд.

Нажмите  , чтобы открыть багажник.

ФУНКЦИИ

Установка режима охраны

Нажмите кнопку  брелока, и двери автомобиля заблокируются. Блокировка сопровождается коротким звуковым сигналом и вспышкой поворотников (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, вместо звукового сигнала раздастся голосовой сигнал «Armed» (Автомобиль заблокирован)). В качестве подтверждения установки автомобиля в режим защиты также начнет мигать светодиодный индикатор.

Установка беззвучного режима охраны

Нажмите кнопку  брелока, и произойдет беззвучная блокировка дверей автомобиля, сопровождаемая однократной вспышкой сигналов поворота (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Mute armed» («Беззвучная блокировка»)).

Датчик ударной нагрузки

Удар по автомобилю, находящемуся в режиме охраны, вызовет звуковые сигналы, сопровождающиеся вспышками поворотников и продолжающиеся 3 секунды. После второго удара последуют звуковые и световые сигналы, длящиеся 5 секунд (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Don't touch me» («Не трогай меня»)). Если в течение 15 секунд последует третий удар, то звуковые и световые сигналы будут раздаваться в течение 30 секунд, а двигатель будет заблокирован.

В случае установки беззвучного режима охраны, действия системы сигнализации в случае ударов будут теми же, что и в предыдущем случае, но звуковых сигналов не последует.

Если в режиме охраны или беззвучном режиме охраны будет предпринята попытка открывания двери салона или багажника, включения зажигания или нажата педаль тормоза, сигнализация начнет подавать звуковые и световые сигналы в течение 30 секунд, а двигатель будет заблокирован.

Датчик наклона автомобиля (доп. опция)

Если автомобиль оснащен датчиком наклона, то при любом движении автомобиля сработает сигнализация.

Если в режиме охраны датчик зафиксирует наклон автомобиля, раздастся предупреждающий звуковой сигнал, сопровождаемый вспышками поворотников, продолжительностью 3 секунды. Повторный наклон вызовет звуковые и световые сигналы, длящиеся 5 секунд (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Don't touch me» («Не трогай меня»)). Если в течение 15 секунд последует третий наклон, то звуковые и световые сигналы будут раздаваться в течение 30 секунд, а двигатель будет заблокирован. При установке беззвучного режима охраны в случае движения автомобиля звуковых сигналов не последует, система сигнализации будет подавать световые сигналы и заблокирует двигатель.

Отключение режима охраны

Однократно нажмите кнопку , двери автомобиля разблокируются, в подтверждение чего раздастся два коротких звуковых сигнала (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Disarmed» («Режим охраны отключен»)), сопровождаемых вспышками поворотников. Режим охраны автомобиля отключится.

Дистанционное открывание багажника

Нажмите  и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы открыть багажник с помощью брелока управления. При открывании багажника в режиме охраны датчик ударов будет игнорировать поступающие сигналы. *Если багажник не будет закрыт в течение 4 минут, система перестанет распознавать сигнал открытого багажника, и сработает датчик ударной нагрузки* (только для автомобилей с приводом двери багажника).

Поиск автомобиля/Сигнал тревоги

В режиме охраны автомобиля однократно нажмите , и сигнализация начнет издавать звуковые сигналы в течение 15 секунд, сопровождаемые вспышками поворотников.

Защита при нападении

При включенном зажигании нажмите  и удерживайте в течение 2 секунд, включится функция защиты от взлома. Сигнализация будет подавать звуковые и световые сигналы до тех пор, пока не будет нажата кнопка . Двигатель заблокируется (функция блокировки двигателя опциональна и подключается с помощью переключателей блока управления двигателем).

* Настройка по умолчанию включает блокировку двигателя.

Напоминание об установке режима охраны

Если двери припаркованного автомобиля были закрыты, но автомобиль не был поставлен на охрану, то через 5 и более секунд после парковки, система подаст три коротких звуковых сигнала.

Если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Arm please» («Включите режим охраны»)), сопровождаемых вспышками поворотников, для напоминания о том, что режим охраны автомобиля не включен.

Активная защита

Система не перейдет в режим защиты автомобиля, пока не будет нажата кнопка .

Автопостановка (опционально)

Система автоматически перейдет в беззвучный режим охраны автомобиля, в случае, если он не был установлен в течение минуты после парковки (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Mute armed» («Беззвучный режим защиты»)), двери автомобиля заблокируются.

*В настройках по умолчанию выставлена «Активная защита».

Автоматический возврат в режим охраны при случайном отключении

Однократное нажатие кнопки  вызовет отключение режима охраны и разблокировку дверей автомобиля. В случае, если в течение 25 секунд дверь не будет открыта, система автоматически перейдет в режим охраны.

Отключение датчиков ударной нагрузки

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, сигналы поворота вспыхнут трижды, и датчики ударной нагрузки отключатся. Если снова нажать  и удерживать в течение секунд, то сигналы поворота вспыхнут трижды, раздастся два коротких звуковых сигнала и система перейдет в беззвучный режим охраны.

Сигнал незакрытой двери

Если режим охраны произведен при неплотно закрытых дверях автомобиля, через 5 секунд система подаст три коротких звуковых сигнала (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «Please close the doors completely» («Пожалуйста, плотно закройте двери»)) и вспышки указателей поворотов. В беззвучном режиме защиты в этом случае последует тройная вспышка указателей поворотов.

Необходимо отключить режим охраны, закрыть двери и снова установить режим охраны. В противном случае через 35 секунд сигнализация начнет подавать звуковые сигналы, которые будут продолжаться в течение 4 минут.

Автоматическое закрытие/открытие центрального замка

В течение 15 секунд после включения зажигания при нажатии на педаль тормоза двери автоматически блокируются. После полного выключения зажигания происходит автоматическое снятие блокировки дверей. В процессе движения автомобиля для блокировки дверей можно использовать кнопку , а для снятия блокировки кнопку .

Типы сигналов системы автомобильной охраны

Если установлен режим охраны, то в случае снятия с охраны или открытия дверей последуют следующие сигналы:

- 1) Двойной короткий звуковой сигнал (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «The car was impacted» («Зафиксировано касание автомобиля»)).
- 2) 4 коротких звуковых сигнала (если автомобиль оснащен голосовым подтверждением выполнения действия, раздастся голосовой сигнал «The door was open» («Зафиксировано открытие двери»)), в случае, если была открыта дверь салона или багажника, включено зажигание или нажата педаль тормоза.

Защищенность сигнализации при отключении питания

При отключении питания по любой причине сигнализация сохраняет свое состояние, и после возобновления подачи питания в течение 5 секунд восстанавливает исходный режим.

Сигнал открытой двери при остановке на обочине (опционально)

Если автомобиль припаркован на обочине, и дверь его открыта, последует мигание индикатора продолжительностью 18 секунд, предупреждающее о возможном приближении транспортных средств (функция может быть отключена с помощью переключателей силового блока управления).

Настройка брелоков управления

Нажмите обучающую кнопку на блоке управления, включится светодиодная индикация. Однократно нажмите , и индикатор вспыхнет в знак подтверждения успешной настройки брелока. Аналогично настраивается второй брелок. Система автомобильной сигнализации может управляться только двумя брелоками.

Сигналы светодиодного индикатора

- В режиме охраны индикатор вспыхивает дважды каждые 2 секунды.
- Если автомобиль подвергается ударам или касаниям: индикатор вспыхивает трижды каждые 2 секунды.
- Открытие двери/включение зажигания//нажатие педали тормоза: индикатор загорается на 2 секунды с периодичностью в 2 секунды.
- Отключение режима охраны: индикатор будет включен еще в течение 3 секунд.
- После экстренного отключения режима охраны: индикатор включен.

Экстренное отключение режима охраны

В случае утери или поломки брелока, управление отключением режима охраны производят следующим образом: открыть дверь с помощью ключа, нажать на педаль тормоза, повернуть ключ зажигания в положение включения зажигания и обратно 8 раз подряд. Загорится светодиодный индикатор, и режим охраны автомобиля отключится. Для установки нормального режима охраны нажмите .

Автоматическое закрытие окон

Нажмите  после парковки автомобиля, и окна закроются автоматически (работает только в автомобилях с электроподъемниками стекол).

Режим Valet

Для временного отключения охранных и противоугонных функций сигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию сервисного обслуживания или мойку, рекомендуется включить служебный режим Valet. Функция дистанционного управления запираением/отпираением замков дверей в режиме Valet остается доступной.

Включение режима Valet осуществляется при включенном зажигании: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку . В течение 8 секунд после того, как загорится светодиодный индикатор, нажмите кнопку , и вы услышите один короткий звуковой сигнал, подтверждающий переход системы в режим Valet.

Для отключения режима Valet при включенном зажигании однократно нажмите , светодиодный индикатор погаснет, и вы услышите два коротких звуковых сигнала, означающих, что система сигнализации находится в обычном режиме.

Подключение/отключение голосовых сигналов (опция для моделей с голосовой сигнализацией)

В течение 5 секунд удерживайте кнопку , сигналы поворота зажгутся, и включится голосовой режим. Нажмите кнопку  для подключения или отключения голосового режима. Двойная вспышка сигналов поворота означает отключение системы голосовой сигнализации.

Технические характеристики

Напряжение: 12 ±2 В
 Ток покоя: не более 20 мА
 Громкость sireны: 105-125 дБ
 Ток на выходе (не более): поворотники: 7,5 А x 2
 Центральный замок: 15 А
 Частота: 315 или 433,92 МГц

Поиск и устранение неисправностей

1. Звуковой сигнал после установки блока управления не отключается брелоком.

- 1) Разъемы подключены неправильно.
- 2) Проводка соединена неправильно.
- 3) Необходима повторная настройка брелока.
- 4) Устройство подачи сигнала неисправно.

2. Сигнализация припаркованного на обочине и находящегося в режиме охраны автомобиля реагирует на проходящий мимо крупный транспорт.

Выставлен высокий уровень чувствительности датчика удара. Необходимо понизить уровень чувствительности датчика удара.

3. Сигнализация не подает звуковых сигналов в случае тревоги.

- 1) Проверить исправность устройства подачи сигнала.
- 2) Проверить целостность проводки, соединяющей блок управления и устройство подачи сигнала.
- 3) Проверить уровень чувствительности датчика.

4. Не работает брелок управления

- 1) Недостаточное напряжение элемента питания. Заменить элемент питания.
- 2) Изменена частота сигнала брелока. Заменить брелок или отрегулировать его частоту до совпадения с частотой блока управления.
- 3) Брелок намок или неисправен.

*Попробуйте проверить работу системы сигнализации с помощью второго брелока, настроенного на вашу систему. В случае, если система функционирует исправно, причиной неполадок является брелок.

*В случае если оба брелока не работают, проверьте исправность блока управления, целостность электрических цепей, источники питания.

Нет необходимости вскрывать брелоки блок управления можно проверить с помощью специального тестового оборудования компании «Стил Мэйт».

5. После включения режима охраны сигнализация подает звуковые сигналы в течение 10 секунд. То же самое происходит, если отключить режим охраны и включить его снова.

- 1) Возможно, причиной является датчик ударной нагрузки. Проверить целостность проводки, чувствительность датчика, а также правильность его установки. Установите его согласно инструкции или замените, если он неисправен.
- 2) Неплотно закрыта дверь салона/багажника. Закройте двери/багажник.
- 3) Неисправность концевых выключателей дверей или проводки.

6. Центральный замок работает неправильно или не работает вообще.

- 1) Проверить подключение проводов согласно схеме.
- 2) Сгорел предохранитель, проверить проводку, определить проблему и заменить предохранитель.
- 3) Привод центрального замка неисправен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок продукта 1 год со дня приобретения. В случае выявления дефектов продукции при использовании ее по назначению в течение гарантийного периода ремонт системы осуществляется бесплатно.

- ◆ При передаче системы в ремонт необходимо предъявить Гарантийный талон.
- ◆ Модель и серийный номер системы должны совпадать с указанными в Гарантийном талоне.

2. Настоящая гарантия не может быть передана третьему лицу, а также автоматически становится недействительной в случае если:

- ◆ Продавец не заполнил Гарантийный талон.
- ◆ Серийный номер системы поврежден, утерян или изменен.
- ◆ В систему были внесены изменения или она использовалась не по назначению.
- ◆ Система была повреждена в результате аварии, неправильного использования, халатности, неправильного обслуживания и установки.

3. Гарантия не распространяется на повреждения системы, причиненные ей в процессе установки и демонтажа.

Компания «Стил Мэйт» оставляет за собой право внесения изменения в настоящее руководство без предварительного оповещения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН КОМПАНИИ STEEL MATE®

Уважаемый покупатель:

Благодарим Вас за покупку изделия компании Steel mate®.
Пожалуйста, заполните бланк, приведенный ниже, и сохраните его.

Информация о покупателе:

Покупатель: _____

Телефон: _____

Номер модели изделия компании Steel mate®: _____

Серийный номер: _____

Дата установки: _____

Продавец _____

Подпись продавца _____