



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильная противоугонная система

REEF[®] SPACE S-300

Благодарим Вас за выбор нашей системы!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным Руководством прежде, чем пользоваться системой.

Автомобильная противоугонная система REEF[®] SPACE S-300 предназначена для дистанционной блокировки работы двигателя автомобиля по сети пейджинговой связи.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ

Система предназначена для работы в двух режимах: дежурном режиме и режиме блокировки. При временном отключении питания система запоминает свой режим и возвращается в него при возобновлении питания.

Дежурный режим

В дежурном режиме система разрешает работу двигателя, и Вы не замечаете ее присутствия на автомобиле.

Для индикации нахождения системы в дежурном режиме:

♦ **нажмите и удерживайте кнопку. Через 4 с индикатор начнет непрерывно светиться. Отпустите кнопку - индикатор погаснет.**

Как подать команду блокировки

Чтобы заблокировать работу двигателя, необходимо связаться с оператором Вашей пейджинговой компании и передать абоненту_____сообщение*_____.

Для передачи голосового сообщения позвоните по телефону_____.

Для передачи сообщения тональным набором позвоните по телефону_____.

Вы можете также передать сообщение через Internet или E-mail, если Ваша пейджинговая компания поддерживает соответствующие функции.



Для получения команды автомобиль должен находиться в зоне приема Вашей пейджинговой компании.

Режим блокировки

После получения команды блокировки система переходит в режим блокировки и работа двигателя автомобиля будет запрещена.

Для индикации нахождения системы в режиме блокировки:

♦ **нажмите кнопку - индикатор светится непрерывно, отпустите кнопку - индикатор погаснет.**

Отключение блокировки (переход в дежурный режим)

Отключить блокировку можно при выключенном зажигании путем введения секретного кода (секретный код Вашей системы_____):

♦ **нажмите и отпустите кнопку число раз, равное первому числу секретного кода (при нажатой кнопке индикатор светится, при отпущенной гаснет. Паузы при наборе не должны превышать 2 с). Подождите около 3 с;**

♦ **нажмите и отпустите кнопку число раз, равное второму числу секретного кода. Подождите около 3 с;**

* Сообщение представляет собой код блокировки; для его изменения обращайтесь на фирму, установившую систему на Ваш автомобиль.

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное третьему числу секретного кода. Подождите около 2 с, если код введен правильно, то индикатор приблизительно 3 с часто мигает, а затем гаснет. Блокировка отключена. Система переходит в дежурный режим.

ЗАПИСЬ СЕКРЕТНОГО КОДА

Секретный код состоит из трех чисел, каждое из которых может иметь значение от 1 до 16. При поставке системы установлен секретный код 1-1-1.

Вход в режим записи

Для входа в режим записи система должна находиться в дежурном режиме, зажигание выключено.

◆ включите и выключите зажигание;

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное первому числу секретного кода (паузы при наборе не более 2 с). Подождите около 3 с;

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное второму числу секретного кода. Подождите около 3 с;

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное третьему числу секретного кода. Подождите около 3 с, если код введен правильно, то индикатор начинает часто мигать;

◆ нажмите и отпустите кнопку.

Индикатор светится и периодически кратковременно гаснет. Включите и выключите зажигание, индикатор 1 с мигает часто, после чего начинает мигать редко.

Запись кода

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное первому числу секретного кода (при нажатой кнопке индикатор светится, при отпущенной гаснет. Паузы при наборе не более 2 с). Подождите около 2 с, индикатор начнет редко мигать;

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное второму числу секретного кода. Подождите около 2 с, индикатор начнет редко мигать;

◆ нажмите и отпустите кнопку число раз, равное третьему числу секретного кода. Подождите около 2 с, после чего индикатор будет 1 с часто мигать, а затем начнет мигать редко;

♦ повторите ввод кода еще раз. Если введенные коды совпадают, индикатор 2 с мигает часто, после чего светится и периодически кратковременно гаснет. Новое значение секретного кода записано в память системы.

При несовпадении введенных кодов индикатор часто мигает около 1 с, после чего начинает мигать редко. В этом случае проведите ввод секретного кода повторно.

Выход из режима записи

Выход из режима записи осуществляется по удержанию нажатой кнопки в течение 10 с или автоматически по отсутствию управляющих действий в течение 30 с. Перед выходом из режима записи индикатор часто мигает в течение 2 с.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность системы в течение 1 года со дня продажи, при условии соблюдения правил пользования и установки, изложенных в настоящем Руководстве и Рекомендациях по установке.

Фирма “Альтоника” не несет ответственности в случае некорректной установки системы.

По вопросам гарантийного ремонта обращайтесь на фирму, осуществившую продажу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Блок управления	1
2	Предохранитель 1А (с держателем)	1
3	Блок приемника со штатной комплектацией	1
4	Индикатор (светодиодный)	1
5	Кнопка системы	1
6	Жгут проводов 6-контактный длиной 1,9 м	1
7	Саморез импортный 4 × 16 мм	4
8	Руководство пользователя	1
9	Рекомендации по установке	1

СИСТЕМА REEF® SPACE S-300

SN

4